

Bauteile	Wartungsintervall	Ausführende Tätigkeit	Betriebsmittel / Bemerkungen
Antriebswalze	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Umlenkrollen / Friktionsrolle	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Druckkopf / Thermotransferleiste	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Druckkopf / Gegendruckrolle	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen und Verschleiß prüfen, gegebenenfalls reinigen, bzw. austauschen (wir empfehlen bei Austausch der Gegendruckrolle die Lager ebenfalls zu tauschen) - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
Stempelauflage (optional)	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
Vakuumschalter / Ejektordüse (optional)	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
Gabellichtschranke	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	

Wartung / Instandhaltung

Bauteile	Wartungsintervall	Ausführende Tätigkeit	Betriebsmittel / Bemerkungen
Etikettenabwicklung / Bremsfunktion	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion	auf Funktion prüfen, gegebenenfalls nachstellen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.4
Transferfolien Auf- Abwicklung / Kupplungen	bei Transferfolienwechsel	Inspektion	auf Funktion prüfen, gegebenenfalls nachstellen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.5
Transferfolien Auf- Abwicklung / Kupplungen	bei Transferfolienwechsel	Inspektion	auf Funktion prüfen, gegebenenfalls nachstellen - siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.5
Antrieb / Rundriemen	jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.5
Antrieb / Zahnriemen	jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.5
Etikettenabwicklung / Bremsriemen	nach Bedarf / jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker Kapitel 10.5.2



Beachten Sie Kapitel 10 der Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker.
Alle Wartungsintervalle beziehen sich auf einen Zweischichtbetrieb.

Beachten Sie die Unterlieferantendokumentationen.