

Bauteile	Wartungsintervall	Ausführende Tätigkeit	Betriebsmittel / Bemerkungen
Antriebswalze	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Umlenkrollen / Friktionsrolle	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Stempelauflage (optional)	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10
Vakuumschalter / Ejektordüse (optional)	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10
Gabellichtschränke	bei Schichtwechsel	Inspektion / Reinigen	auf Verschmutzungen prüfen, gegebenenfalls reinigen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10
	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion / Reinigen	
Etikettenabwicklung / Bremsfunktion	bei Etikettenrollenwechsel	Inspektion	auf Funktion prüfen, gegebenenfalls nachstellen - siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10.4
Antrieb / Rundriemen	jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10.5
Antrieb / Zahnriemen	jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10.5

Wartung / Instandhaltung

Bauteile	Wartungsintervall	Ausführende Tätigkeit	Betriebsmittel / Bemerkungen
Etikettenabwicklung / Bremsriemen	nach Bedarf / jährlich	Austausch	austauschen siehe Betriebsanleitung Etikettenspender Kapitel 10.5.2



Beachten Sie Kapitel 10 der Betriebsanleitung Thermo-Transferdrucker.
Alle Wartungsintervalle beziehen sich auf einen Zweischichtbetrieb.

Beachten Sie die Untertierantendokumentationen.